

#### 4 . ユーザガイド ( User's Guide )

p. 4-34 , 4-36 ARROW KEYS は、HTBasic バージョン 8 では  
入力ソースとして利用できません。

p. 9-14 SERIAL32 制御レジスタ 5 の Bit 0 指定 :  
1=DTR を high に固定, 0=DTR をハンドシェイクに利用

p. 9-18 WRITE10 レジスタ 2 は、SERIAL または SERIAL32  
ドライバではサポートされません。

p. 11-4 Exported DISP 関数の宣言 :

```
void Disp(char * Msg,B00L opt=1);
```

動作するコマンド例:

```
Disp("これは HTBasic の DISP 行です", (1))  
Disp("HTBasic メッセージ行です", (0))
```

---

#### [お問い合わせ先]

**アイネット株式会社** 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町 1-1-9 川合ビル 7F

Tel: 03-5623-2301 Fax: 03-5623-2305

E-Mail: sales@i2net.co.jp URL: <http://www.i2net.co.jp>