



TransEra HTBasic for Windows Development Version 201507.21/2010.10 Ver.

ここでは、TransEra HTBasic for Windows Development Version Ver. 10.0 の GUI について、 補足情報として記述します。

1. HTBasic 立ち上げ時の画面

図1

**RMB(Rocky Mountain Basic)**の流れをくむ **HTBasic/HPBASIC** では、最初に初期設定 を行うプログラム「AUTOST」が実行されます。

HTBasic の実行は、インストール時にデスクトップ上に設定されるアイコン またはインストール先のフォルダーにある HTBwin.exe で行われます。 図1. は立ち上げ時の HTBasic のアプリケーション Window です。



<u>E</u> ile	Edit <u>S</u> earch	View	Options	<u>R</u> un	<u>D</u> ebug	Tools	Help								
: 🗅 💕		# 🕶			. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		* *	18	1	🔑 🎥 I (	9 M 20	ک ای	340		
High Te	ch Basic,	Window	√s Relea	ise 10	.0.3										
Copyria	ht (c) Tra	nsEra	Corp. 1	988-2	015										
ATT RIS	hts Keserv	ed.													
					_				Us	er 1	Idle				
							<b></b>			MODE					

- 2. HTBasic のアプリケーション Window とプログラム Window
  - プログラム Window を含まないアプリケーション Window は図.2のようになります。

(	TransEra - HTBasic	
	: File Edit Search View Options Run Debug Tools Help	
№ 9		
	CAP NUM SCRL OVR	h.

アイネット株式会社 I<sup>2</sup>Net Co., Ltd. TEL: 03-5623-2301 FAX: 03-5623-2305 E-mail: info@i2net.co.jp URL: http://www.i2net.co.jp/ HTB Asia アジア地域正規代理店





TransEra HTBasic for Windows Development Version 201507.21/2010.10

Ver. 10.0 .3(2 / 8)



この状態の Window では、新しいプログラムを作る(New)、 ファイルを開く(Open)のアイコンのみがアクティブになって います。 (図3.)

「 Liew 」 「 Liew」 ここで「AUTOST」ファイルを開くと、プログラム Window 表示され、図 4 の「AUTOST」ファイルの編集画面となります。



図4.



アクティブになっているエディター・表示/非表示切り替えアイコン (Toggle Edit Mode)で表示の切替を行います。

(図5.) 切り替えると図6.のように表示が変わります。



図6.





TransEra HTBasic for Windows Development Version 201507.21/2010.10

Ver. 10.0 .3(3 / 8)







TransEra HTBasic for Windows Development Version 201507.21/2010.10 Ver. 10.0 .3(4 / 8)

5. ツールバー i 🗅 😂 🚚 🛃 📓 🐙 🚍 | 🕨 🖤 💷 🗧 🧧 🔠 🏝 💽 🔥 % 🌾 🎘 🦉 🗑 📑 🌮 🎒 🌰 💥 🍋 🚱 🧉 🗲 😤 🖉 🕕 🗅 ツールバーには次の3種類があります。 1)コントロール・ツールバー (1)(2)(3) (4) $(\overline{5})$ (6)(7)(8)(9)(10)(11) (12) [ファイル操作] ①新規作成(New) ②開く(Open) ③保存(SAVE/STORE) [印刷] ④印刷(Print) [編集] ⑤編集モード切り替え(Toggle Edit Mode) ⑥プログラムライン番号、表示/非表示切り替え(Toggle Line Number) ⑦デバイスセットアップ(Device Setup) Device Setup ダイアログを表示 [実行] ⑧プログラムの実行(RUN Program) ⑨プログラムの続行(Continue) ⑪一時停止(Pause) ⑪プログラムの停止(Stop) 12BASIC のリセット(BASIC Reset) 2)サーチ・ツールバー R (1)2 (4) (5) 3 (6) $\bigcirc$ (8) [検索] ①検索(Find) ②置換(Replace) ③ブックマークのトグル(Toggle Bookmark) ④前のブックマーク (Previous Bookmark) ⑤次のブックマーク (Next Bookmark) ⑥全てのブックマークを破棄 (Remove All Bookmarks) ⑦前のエラーへ (Go to Previous Error)





TransEra HTBasic for Windows Development Version 201507.21/2010.10 Ver. 10.0

Ver. 10.0 .3(5 / 8)



注) 各ツールバーの最後にはツールバーへの追加・取り外しボタンがあります。







TransEra HTBasic for Windows Development Version 201507.21/2010.10

Ver. 10.0 .3(6 / 8)

6. GESCAPE  $\neg - \vDash$ 

HTBasic for Windows では、GUI に関する設定を、ユーザ・プログラムの中から 「GESCAPE」を使用してコントロールが可能です。

1)アプリケーション Window

コード	動作
30	Window を画面一杯に伸ばします
31	Window を隠します
32	Window を再表示します
33	子アプリケーション Window の位置/サイズをセットします
34	子アプリケーション Window の位置/サイズを得ます
35	Window をトップに持って来ます
36	スクリーンサイズを得ます
37	タイトルバーの表示/非表示のフラグの値を返します
38	タイトルバーの非表示/再表示します(トグル)
39	ダンプサイズの設定(用紙幅を%で)
41	Window を最小化

#### 2)プログラム親 Window

コード	動作
46	コントロール・ツールバーをオフにします
47	コントロール・ツールバーをオンにします
48	ステータスバーをオフにします
49	ステータスバーをオンにします
50	メイン・ニューバーを取り外します
51	メイン・ニューバーを復帰させます
52	親 Window のボーダーを効かなくします
53	親 Window のボーダーを効くようにします
54	親 Window の最小化ボタンを効かなくします
55	親 Window の最小化ボタンを効くようにします
56	親 Window の最大化ボタンを効かなくします
57	親 Window の最大化ボタンを効くようにします
58	親 Window の終了ボタンを効かなくします
59	親 Window の終了ボタンを効くようにします
60	ブックマーク・ツールバーをオフにします
61	ブックマーク・ツールバーをオンにします
62	デバッグ・ツールバーをオフにします
63	デバッグ・ツールバーをオンにします
64	タイトルバーのファイル名表示をオフにします
65	タイトルバーのファイル名表示をオンにします





TransEra HTBasic for Windows Development Version 201507.21/2010.10

Ver. 10.0 .3(7 / 8)

$J / \mu / / \Lambda J$ WIIIUUV
---------------------------------

コード	動作
130	Window を画面一杯に伸ばします
131	Window を隠します
132	Window を再表示します
135	Windowをトップに持って来ます
137	タイトルバーの表示/非表示のフラグの値を返します
138	タイトルバーの非表示/再表示します(トグル)
141	Window を最小化
152	子 Window のボーダーを効かなくします
153	子 Window のボーダーを効くようにします

7. 立ち上げ時の Window をカストマイズ

GESCAPE コードを「AUTOST」に加え、立ち上げ時の Window をカストマイズします。 例)デフォルトの「AUTOST」の130行から以下のように変更します IF NOT Drivers loaded THEN ! do not load drivers twice INTEGER Get4(1:4),Set4(1:4),Get2(1:2),Set1(1:1)

GESCAPE CRT,152 !Minimize the window

DATA 80,80,1024,750 !Data for Window Possition & Size : X,Y,W,H

READ Set4(\*)

GESCAPE CRT,33,Set4(\*) ! Set position and size: X,Y,W,H

GESCAPE CRT,52	Disable Borders on Parent Window!	(53: Enable)
GESCAPE CRT,153	!Disable Borders on Child Window	(152: Disable)
! GESCAPE CRT,38	!Hide Title Bar	(Toggle)
GESCAPE CRT,64	!Filename in titlebar on	(65: Off)
! GESCAPE CRT,51	!Restore Main Menu	(50: Off)
GESCAPE CRT,49	!Turn the Status Bar On	(48: Off)
GESCAPE CRT,46	!Turn the Control Toolbar Off	(47: On)
GESCAPE CRT,60	!Turn the Bookmark/Search Toolbar	Off (61: On)
GESCAPE CRT,62	!Turn the Debug Toolbar Off	(63: On)
GESCAPE CRT,54	!Disable Minimize button on Parent	Window(55: Enable)
GESCAPE CRT,56	!Disable Maximize button on the Pa	rent Window(57: Enable)
使用 PC : HP 8200MT		
Intel(R) Core	i7 i7-2600 vPro™ プロセッサー (3	40 GHz)
Display 表示角	遅像度:1280 x 1024	
TBasic アプリケーショ	$\succ$ Window:	
左上隅からの	位置:X=80 Y=80	

サイズ:幅=1024 高さ=750





TransEra HTBasic for Windows Development Version 201507.21/2010.10

Ver. 10.0 .3(8 / 8)

ツールバーアイコン表示: なし アプリケーション Window: 最大化、最小化ボタンなし

(1) Windows 7 Professional Build 7601 (32bit)



(2) Windows 8.1 Professional Build 9600 (32bit)



以上